



- 380-kV-Leitung / Umspannwerk
- ➔ 380-kV-Interkonnektor
- 220-kV-Leitung / Umspannwerk
- ➔ 220-kV-Interkonnektor
- ➔ Gleichstrom-Interkonnektor
- TenneT-Unternehmensleitung
- TenneT-Standort
- Umspannwerk

Diese schematische Darstellung gibt nicht den tatsächlichen Verlauf der Verbindungen wieder.
 Für die Angaben aus dieser Karte übernimmt TenneT keinerlei Haftung oder Gewähr.
 März 2021